



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ЧЕРТЕЖАМИ BFT

ПРИВОД ОТКАТНЫХ ВОРОТ BFT ARES BT A1000



№	Артикул	Наименование
1	I300088 10001	Кожух шестерни BFT ARES/ICARO
3	I104916	Шестерня пластиковая BFT ARES
4	I104916	Шестерня пластиковая BFT ARES
7	I300088 10001	Кожух шестерни BFT ARES/ICARO
8	I104906	Электродвигатель BFT ARES 1000
10	I104909	Трансформатор BFT ARES 1000/URANO BT
11	N733371 00001	Концевые выключатели BFT ARES/DEIMOS/ICARO new
12	I300092 10001	Разблокиратор BFT ARES BT A (личинка не входит в комплект)
12	I300092 10001	Разблокиратор BFT ARES BT A (личинка не входит в комплект)
23	I300092 10001	Разблокиратор BFT ARES BT A (личинка не входит в комплект)
30	I100080 10001	Шестерня ведущая BFT Z18 шпонка ARES/ICARO
30	I300088 10001	Кожух шестерни BFT ARES/ICARO
36	I300088 10001	Кожух шестерни BFT ARES/ICARO
38	I300092 10001	Разблокиратор BFT ARES BT A (личинка не входит в комплект)

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ЧЕРТЕЖАМИ BFT

ПРИВОД ОТКАТНЫХ ВОРОТ BFT ARES BT A1000



№	Артикул	Наименование
39	I300088 10001	Кожух шестерни BFT ARES/ICARO
49	I300092 10001	Разблокиратор BFT ARES BT A (личинка не входит в комплект)
51	I104909	Трансформатор BFT ARES 1000/URANO BT
52	I104906	Электродвигатель BFT ARES 1000
53	I700034 10001	Плата BFT ARES BT A
71	I100017 10001	Цилиндр замка разблокировки BFT PHOBOS/KUSTOS/DEIMOS
71	I300092 10001	Разблокиратор BFT ARES BT A (личинка не входит в комплект)
72	I300092 10001	Разблокиратор BFT ARES BT A (личинка не входит в комплект)
191	I101109	Упоры концевых выключателей BFT ARES/DEIMOS/ICARO
192	I101109	Упоры концевых выключателей BFT ARES/DEIMOS/ICARO
193	I101109	Упоры концевых выключателей BFT ARES/DEIMOS/ICARO