


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ЧЕРТЕЖАМИ BFT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BFT MOOVI 30-60

BFT



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ЧЕРТЕЖАМИ BFT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BFT MOOVI 30-60



№	Артикул	Наименование
1	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
1	I103413	Кожух стрелы MOOVI
2	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
3	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
3	I103413	Кожух стрелы MOOVI
4	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
4	I103413	Кожух стрелы MOOVI
5	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
6	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
7	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
8	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
9	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
9	N999507R	Крепление стрелы BFT MOOVI / GIOTTO
12	I100144 10001	Фланец стрелы MOOVI/GIOTTO

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ЧЕРТЕЖАМИ BFT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BFT MOOVI 30-60



№	Артикул	Наименование
13	I100017 10001	Цилиндр замка разблокировки BFT PHOBOS/KUSTOS/DEIMOS
15	I099702	Замок разблокировки MOOVI/MICHELANGELO
16	I099702	Замок разблокировки MOOVI/MICHELANGELO
17	I099702	Замок разблокировки MOOVI/MICHELANGELO
20	I300005 10001	Тумба и дверца MOOVI
29	I107704	Шестерня сегментная MOOVI/MICHELANGELO 60
30	I107704	Шестерня сегментная MOOVI/MICHELANGELO 60
33	I100029 10002	Шестерня пластиковая MOOVI30 (2 шт) new
38	I099715	Шестерня латунная MOOVI
39	I100203 10010	Пружина блокировки BFT PHOBOS A/KUSTOS BT A/Шлагбаума
50	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
52	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
57	I099702	Замок разблокировки MOOVI/MICHELANGELO
58	I099702	Замок разблокировки MOOVI/MICHELANGELO

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ЧЕРТЕЖАМИ BFT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BFT MOOVI 30-60



№	Артикул	Наименование
58	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
59	I099702	Замок разблокировки MOOVI/MICHELANGELO
67	I099714	Рычаг пружины MOOVI
74	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
75	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
77	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
77	I100158 10005	Микровыключатель GIOTTO/MOOVI/MICHELANGELO
78	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
78	I100158 10005	Микровыключатель GIOTTO/MOOVI/MICHELANGELO
84	I100000 10002	Шпилька пружины BFT MOOVI 30
92	I096816	Замок дверцы MOOVI/BGV
93	I096816	Замок дверцы MOOVI/BGV
94	I096816	Замок дверцы MOOVI/BGV
95	I096816	Замок дверцы MOOVI/BGV

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ЧЕРТЕЖАМИ BFT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BFT MOOVI 30-60



№	Артикул	Наименование
133	I099702	Замок разблокировки MOOVI/MICHELANGELO
141	I100190 10005	Упор резиновый GIOTTO/MOOVI/MICHELANGELO
145	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
145	I103413	Кожух стрелы MOOVI
146	I300005 10001	Тумба и дверца MOOVI
148	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
149	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
151	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
152	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
156	D113804 00002	Блок BFT SHYRA CREM 230 MOOVI
158	N999507	Комплект принадлежностей для установки стрелы BFT
159	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
160	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
161	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ЧЕРТЕЖАМИ BFT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BFT MOOVI 30-60



№	Артикул	Наименование
162	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
163	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
164	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
165	I107706	Концевой выключатель (2 шт) и кулачки MOOVI
	I107707	Моторедуктор MOOVI 50
	I099704	Пружина MOOVI 30
	I107700	Пружина MOOVI 50 /GIOTTO 50
	I107702	Электродвигатель MOOVI 30/50